

NÁVOD K OBSLUZE



Skartovací stroj
ATTAC C860

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C860.

Jsmo přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento typ skartovacího stroje je vhodný do malých kanceláří s menším množstvím skartovaných dokumentů. Zvládne příležitostnou skartaci kreditních karet nebo CD.

Varování

- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5°C do $+40^{\circ}\text{C}$.
- Je zakázáno jeho použití v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, napájecí šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Nevkládejte prsty do vstupního otvoru pro papír, karty nebo CD.
- Nepoužívejte stroj, pokud odpadní koš není nainstalován nebo je zaplněn skartovanými částmi.
- Nenechávejte stroj k obsluze dětem.
- Neodstraňujte ze stroje bezpečnostní prvky (zámky, kryty).
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky.
- Tento typ skartovacího stroje je určen pro přerušovaný provoz. Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán je zapotřebí dělat přestávky. Pracuje-li se na stroji dlouho a bez přestávky, dochází k jeho přehřátí, což může ovlivnit kvalitu skartace nebo způsobit poškození stroje.
- Dobra nepřetržitého provozu činí 3 min, po této době je nutná přestávka 60 min.



- Nevkládejte prsty do vstupní šterbiny.

- Udržujte mimo dosah dětí.



- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravaty, bižuterie nebo jiných volných předmětů či oděvů do vstupní šterbiny.



- Nepoužívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti. Nepoužívejte nádoby se stlačeným vzduchem.

- Nepoužívejte stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny. Stroj neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

Instalace

- Vyjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa a sáčky.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby síťová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Nasaďte odpadní nádobu na CD a kreditní karty na označené místo do odpadní nádoby pro papír.
- Proveďte montáž skartovacího stroje: Usadte řeznou jednotku (hlavu) skartovacího stroje dovnitř odpadní nádoby tak, aby nehybně stála. Měli byste při montáži uslyšet jemné cvaknutí. Stroj je vybaven mechanismem, který zabraňuje provozu, pokud není řezná jednotka správně umístěna.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

Návod k obsluze

1. hlavní přepínač AUTO-OFF-REV
2. vstupní štěrba - papír
3. vstupní štěrba - CD, kred. karty
4. světelné kontrolky
OVERHEAT - OVERLOAD - POWER
5. odpadní nádoba s průzorem



Hlavní přepínač (1):

poloha "AUTO" – stroj je připraven k práci

poloha "OFF" – stroj je vypnutý

poloha "REV" – zpětný chod (Revers)

Význam signalizace (4):

"OVERHEAT" – došlo k přehřátí stroje, je nutno stroj vypnout ze zástrčky a nechat vychladnout.

"OVERLOAD" - došlo k přetížení stroje v důsledku nadměrného množství skartovaného materiálu.

Použijte funkci „REV“ pro uvolnění papíru.

"POWER" – signalizuje zapojení stroje do el. sítě.

Skartace papíru


1. Hlavní přepínač (1) přepněte do polohy "AUTO", skartovací stroj je připraven k práci.
Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení materiálu, který chceme skartovat do vstupní štěrby a po skartaci vypne.
2. Vložte papír do vstupní štěrby (2), stroj se automaticky zapne a po skartaci vypne.
3. Při vložení nadměrného množství papíru do vstupní štěrby může dojít k zablokování skartovacího stroje. Pro odblokování přepněte hlavní přepínač (1) do polohy "REV" (zpět) a přidržte ho stisknutý až do okamžiku, kdy se papír uvolní a dostane ven. Pak rozdělte skartovaný materiál do menších dávek, hlavní přepínač (1) přepněte do polohy "AUTO" a znovu vložte skartovaný dokument do vstupní štěrby (2).
4. Nastavením polohy "OFF" na hlavním přepínači (1) skartovací stroj vypnete.

Skartace kreditních karet, CD

1. Postup skartace kreditních karet nebo CD je obdobný jako při skartaci papíru. Přepněte hlavní přepínač (1) do polohy "AUTO" a vložte kreditní kartu nebo CD do vstupní štěrby (3).
2. Skartujte vždy jen jednu kreditní kartu nebo jedno CD.
3. Neskartujte najednou papír a kreditní kartu nebo CD. Neskartujte současně kreditní kartu a CD.
4. Nastavením polohy "O" na hlavním přepínači (2) skartovací stroj vypnete.

Údržba a opravy

- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- **U skartovacího stroje s příčným řezem ("cross-cut") minimálně po cca 20 min provozu nebo s každým vyprázdněním odpadního koše nebo při zvýšené hlasitosti stroje, popř. při snížení jeho výkonu !!!**
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžici) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbinu (viz obr. vpravo), přepněte hlavní přepínač (1) do polohy "AUTO" a spusťte stroj na 3 sek. přiložením listu papíru před čidlo, které se nachází uprostřed vstupní štěrbiny, papír neskartujte. Poté přepněte přepínač (2) do polohy "R" na 3 sek., takto vystřídejte polohy "I" a "R" alespoň 3×.
- K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní koš.
- Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.



Přeprava, skladování, likvidace

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespálujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

– Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

– Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Důležité informace

- **Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model !!!**
- Do skartovacího stroje nevkládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.
- **Nikdy neskartujte najednou více než 1 CD nebo 1 kreditní kartu. Neskartujte současně CD nebo kreditní karty a papír.**
- Neskartujte měkké předměty jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír, papír se samolepící vrstvou nebo samolepící tabulační etikety. Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.
- Neskartujte kovové předměty.
- Pokud používáte stroj s podélným řezem ("strip-cut") pro nadměrnou skartaci chemického papíru, CD, plastových karet a jiných materiálů než běžného kancel. papíru, může dojít ke snížení životnosti řezných nožů. Pro případy skartace většího množství těchto materiálů doporučujeme použít skartovačku s příčným řezem ("cross-cut").
- **Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán, je zapotřebí dělat přestávky, po vychladnutí (cca 60 min) je opět připraven k použití. Nepřetržitý provoz nesmí trvat déle než 3 min.**
- **V případě skartovacího stroje s příčným řezem ("cross-cut") je zapotřebí mazat řezné nože s každým pátým vyprázdněním odpadního koše nebo při zvýšené hlasitosti stroje, popř. při snížení jeho výkonu !!!**
- Všímněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bižuterie, kravaty, vlasů nebo prstů do stroje.
- Z hlediska ochrany a životnosti řezné jednotky doporučujeme před skartací papíru odstranit všechny kancelářské sponky a svorky.
- Pokud chcete stroj přemístit, nejprve jej odpojte ze zásuvky. Při přemísťování stroje (na kolečkách nebo na vozíku) dbejte na to, aby nedocházelo k prudkému zabrzdování nebo poškození stroje z důvodu nekvalitního povrchu prostoru.
- V případě, že skartovací stroj nefunguje po přetížení většího množství skartovaného materiálu nebo skartování bez přestávky nechte stroj vychladnout na pokojovou teplotu.
- Skartovací stroj je vybaven systémem ochrany proti zahlcení a funkcí automatického vypnutí při vysunutí koše.

Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, přečtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu nebo obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

	<i>ATTAC C860</i>
<i>šíře vstupu (mm)</i>	228
<i>šíře řezu (mm)</i>	3 x 9
<i>kapacita skartace A4/70 g</i>	6
<i>skartace sešívacích/kancelářských sponek</i>	<i>nedoporučujeme</i>
<i>kapacita skartace CD/DVD</i>	<i>ano</i>
<i>objem odpadního koše (l)</i>	25
<i>síťové napájení (V/Hz)</i>	230-240 V/50 Hz
<i>příkon (W)</i>	<i>neuvedeno</i>
<i>autom. start/stop</i>	<i>ano</i>
<i>zpětný chod</i>	<i>ano</i>
<i>motor pro non-stop práci</i>	-
<i>tepelná pojistka motoru</i>	<i>ano</i>
<i>rozměry š × h × v (mm)</i>	365 × 240 × 500
<i>hmotnost (kg)</i>	2,5
<i>záruka (měsíce)</i>	24

Změna technických parametrů vyhrazena.